


GLUE-U adhesives

GLUE A101 – lepidlo na podkovy a rozsáhlé opravy kopytní stěny.

Lepí ocelové, hliníkové i plastové podkovy. Tvrdnout začíná po 90-120ti vteřinách, zatížení schopné je po 4-5ti minutách.



Vystrouhejte kopyto jako obvykle, očistěte kopyto např. ocelovým kartáčem. Kopyto musí být suché.



Podkovu odmastěte, obruste např. brusku nebo smirkem a dejte na ní distanční proužky (např. sirky).



Pro zajištění dokonalého promísení obou složek vytlačte trochu lepidla do kelímku před vlastní aplikací.



Naneste větší množství lepidla na podkovu.



Dejte podkovu na kopyto a jemně ji přitlačte na místo kde ji chcete mít. Prstem upravte lepidlo a zatřete všechny případné mezery mezi podkovou a kopytem.



Držte kopyto zvednuté dokud neklesne teplota lepidla, poté je možné kopyto postavit.